

VUL-INSTRUCTIE CV-INSTALLATIE

- (1) Zoek de waterkraan bij de warmtepomp en/of vloerverwarmingsverdeler.



- (2) Sluit de slang aan op de waterkraan.



- (3) Laat de slang voorzichtig volstromen met water.

- (4) Sluit daarna de koudwaterkraan.



- (5) Sluit de vulslang aan op de vulkraan bij de warmtepomp en/of vloerverwarmingsverdeler.

- (6) Draai eerst de koudwaterkraan voorzichtig een halve slag open en daarna de vulkraan.

- (7) Wacht tot de drukmeter tussen de 1,5 en 2 bar staat.
!!! nooit hoger vullen dan 2 Bar !!!



- (8) Draai eerst de vulkraan dicht en daarna de waterkraan

- (9) Houd een emmer onder de kraan voordat je de slang loskoppelt.



Bevers
Installatietechnik

Z.O.Z. voor resetten
warmtepomp

Klimaattechniek - Technisch beheer
Nistelrode Tel:0412-612106

RESETTEN WARMTEPOMP

Bij een storing aan uw Mercuria of Eria Tower warmtepomp kunt u de warmtepomp resetten door op het bedieningspaneel de resetknop 3 seconden in te drukken



MW-5000060-3

Resetten warmtepomp alléén bij H06.01 storing

- (1) schakel in de meterkast de groep van het warmtepomp binnen deel & buiten deel gelijktijdig UIT door de groepschakelaar om te zetten
- (2) schakel in de meterkast de groep van het warmtepomp binnen deel & buiten deel gelijktijdig AAN door de groepschakelaar om te zetten

Door bovenstaande krijgt de warmtepomp een harde reset, na het opnieuw inschakelen van de groepen werkt de warmtepomp het automatisch ontluchtingsprogramma af en gaat deze vervolgens weer in 'normaal' bedrijf

